

Upute se odnose na GERMAPOS modele:



GP-542SB

RUČNI USB



GP-542ASBW

BEŽIČNI



GP-037SB

PLATFORMSKI



GP-827SB

VIŠESMJERNI

Korisnički priručnik za brzo postavljanje

1. Otvorite paket i provjerite izgled i dodatke

2. Početak

Prije spajanja skenera, nemojte uključivati računalu dok skener nije potpuno spojen.

3. Sheme povezivanja i prijenosa

3.1 USB veza

Spajanjem računala i skeniranjem crtičnog koda "USB tipkovnice" možete konfigurirati uređaj za način rada USB tipkovnice. Kada aplikacijski softver treba serijski com ulaz, USB uređaj se može konfigurirati kao USB COM tip. Korisnik mora instalirati USB COM upravljački program. (Zadana konfiguracija ovog barcoda je 115200 baud rate, 8 podatkovnih bitova, bez pariteta, 1 stop bit).



USB Keyboard



USB COM

3.2 RS232 veza

Za spajanje RS232 sučelja, morate skenirati "RS232" bar kod, zadana postavka je dodavanje povratka na početak i pomicanja retka, serijska kon. je: 115200, 8 podataka, bez pariteta, 1 stop bit.



RS232

3.3 USB HID veza



USB HID POS

4. Aktivne tvorničke postavke

4.1 Skeniranje crtičnog koda "Aktivne tvorničke postavke" u nastavku će vratiti uređaj u tvorničko stanje.



Active Factory Defaults

4.2 Prikaži verziju softvera:



Show Revision

5. Konfiguracija funkcije 5.1 Podesi povratak na novi red

(CR), pomicanje retka LF



Add CR suffix



Clear CR suffix



Add CR suffix and LF suffix



Clear CR suffix and LF suffix

5.2 Način automatskog otkrivanja

U načinu skeniranja automatskog otkrivanja, uključite slabo osvjetljenje kako biste otkrili prolazi li crtični kod. Kada se otkrije crtični kod, uključite osvjetljenje da biste pročitali crtični kod.



Automatic detection mode

5.3 Način kontinuiranog sken.

Uređaj za skeniranje će ostati u radu.



Continuous scan mode

5.4 LED osvjetljenje



ON



OFF

5.5 Aimer upute



ON



OFF

5.6 Glasnoća zvučnog signala za dobro čitanje



Low



Medium



* High



Off

5.7 Dobro kašnjenje čitanja

Ovo postavlja minimalno vrijeme prije nego što skener može pročitati drugi crtični kod.



No Delay




500ms

6、Postavljanje funkcije

6.1 revers crtičnog koda



Unsupport reverse



Support reverse



Both support

Ako je konfiguriran da podržava samo obrnuto, želite ga konfigurirati da podržava uobičajene kodove u isto vrijeme. Skenirajte sljedeći obrnuti kod za podršku za sve




Both support

6.2 siguran način rada



Close function code



Open function code

6.3 QR URL konfiguracija crtičnog koda



Turn off website



Turn on website

6.4 Alipay funkcija fakturiranja Funkcija fakturiranja može se konfigurirati na dva načina prema izlaznom formatu (GBK, Unicode)

6.4.1 Račun u GBK formatu



Step 1



Step 2



Step 3

Zatvorite funkciju fakturiranja (kada ne koristite) funkciju fakturiranja, morate skenirati sljedeći konfiguracijski kod da biste zatvorili funkciju fakturiranja):



Close

6.4.2 Račun u Unicode formatu



Step 1



Step 2

Napomena kod čitanja QR koda adrese web stranice tastatura na windows-u treba biti engleska ili američka.



Step 3



Close

6.7 SUFIKS TAB ENTER



后缀TAB回车

suffix TAB enter

6.8 SUFIKS RAZMAK (SPACE)



后缀增加空格

Suffix add space

6.5 Prefiks ID koda



Dodajte prefiks rednog broja crtičnog koda

6.9 SUFIKS SPACE+ENTER



后缀空格+回车

suffix space +enter

6.6 SUFIKS TAB



后缀TAB
suffix TAB

1-D

2-D

7 Funkcionalnosti

Uređaj može da čita slijedeće:



Code39



Code128



Codebar



EAN/JAN-13



UPC A



QR



PDF417



Data Matrix



Micro QR



AZTEC

Codabar, Code39, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Interleaved 2of 5, NEC 2 of 5, Code93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post.

Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.

Ovdje su napisane upute za brzo postavljanje uređaja. Ukoliko imate poteškoća u instalaciji i korištenju uređaja budite slobodni da kontaktirate našu tehničku službu na mail germaposbh@gmail.com ili putem viber i whatsapp +387 62 767 003.

Skenirajte odgovarajući konfiguracijski barkod prema željenoj postavci skenera.



(9950070.)

UKLJUČI QR

Enable all QR code systems.

If the barcode scanner needs to decode all symbologies, please scan the "Enable All Symbologies" barcode. To decode only specific symbologies, please scan the "Disable All Symbologies" barcode.



(9950071.)

ISKLJUČI QR

All QR code settings have been disabled.